

Anleitung / Technisches Merkblatt

Anlegeöl

Blattvergolden mit Anlegeöl ist die klassische Variante.

Anlegeöl auf Kunstharzbasis ist für den Innen und Außenbereich geeignet.

Es eignet sich sowohl für Blattgold und Silber, sowie für Schlagmetalle.

Verarbeitung:

Unverdünnt lässt es sich mit einem weichen Pinsel dünn auftragen.

Man kann es auch mit einer Airbrushpistole hervorragend verarbeiten, dazu muss es allerdings mit Terpentinersatz oder Kunstharzverdünnung verdünnt werden.

Trockenzeiten:

Nach dem Auftragen sollte das Anlegeöl ablüften. (es quietscht wenn man mit dem Finger drüber fährt) Die Trockenzeit ist abhängig von der Temperatur, in der Regel 1-3 Std.

Danach sollte das Blattgold möglichst schnell aufgelegt werden, da man dann noch ca. 30-60 min Zeit hat bevor das Öl zu trocken ist. Nach weiteren 12 – 24 Std. kann dann eine Klarlackversiegelung erfolgen.

Klarlackversiegelung:

Die neuen VOC Klarlacke haben oft eine geringere Haftung auf Metallen, deshalb sollte eine Haftschrift mit z.B. AP-01 von House of Kolor zwischen gespritzt werden um spätere Abplatzungen zu vermeiden.

Nach 1-3 Min. muss dann ein halbnasser Klarlackgang gespritzt werden. Wenn dieser gut abgelüftet ist, kann fertig lackiert werden.

Anlegemilch-Schnellmixture

Die Schnellmixture auf Acryl-Wasserbasis ist meist einfacher zu verarbeiten.

Sie ist im Innenbereich einsetzbar. Im Außenbereich sollte immer eine Klarlackversiegelung erfolgen.

Verarbeitung:

Unverdünnt mit einem weichen Pinsel dünn auftragen.

Beim Verarbeiten mit einer Airbrushpistole mit Wasser bis zur gewünschten Konsistenz verdünnen.

Trockenzeiten:

Nach ca. einer halben Stunde Abluftzeit kann das Blattgold verarbeitet werden. Bevor der Kleber zu trocken ist hat man bis zu 12 Std. Zeit das Blattgold aufzulegen. Danach kann direkt eine Klarlackversiegelung erfolgen.

Klarlackversiegelung:

Die neuen VOC Klarlacke haben oft eine geringere Haftung auf Metallen, deshalb sollte eine Haftschrift mit z.B. AP-01 von House of Kolor zwischen gespritzt werden um spätere Abplatzungen zu vermeiden.

Nach 1-3 Min. muss dann ein halbnasser Klarlackgang gespritzt werden. Wenn dieser gut abgelüftet ist, kann fertig lackiert werden.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Neben-Verrpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Wir bitten unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.

Es gelten unsere Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Mit der Herausgabe dieses Merkblattes verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.